



"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da peça indicada."

Dos 3 "L" de metal 1 deverá ser fixado na divisória e 1 na lateral direita e o 3º no rodapé frontal.

"OBS: Colocar os parafusos da corrediça pelo lado e não por baixo."

AMIGO MONTADOR:
AO COMPRAR UM PRODUTO KAPPEBERG, VOCÊ ESTÁ ADQUIRINDO UM MÓVEL DE QUALIDADE. PARA TORNAR A SUA APARÊNCIA MELHOR, LEMBRAMOS QUE AS PORTAS DEVEM ESTAR BEM NIVELADAS. PARA QUE ISTO ACONTEÇA ELAS DEVEM SER FIXADAS E REGULADAS ANTES DA MONTAGEM DAS COSTAS, OBSERVANDO QUE O MÓVEL DEVE SE ENCONTRAR NO ESQUADRO.

"OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada."

A	4206		02
B	4206		02
C	4050		06
D	41		01
F	14773		3,5x25 12
G	4214		3,5x14 86
I	1901		SAPATA DESLIZADORA PRETA 04
K	118		08
L	108		12x12 24
M	107		10x10 56
P	1802		22
R	899		10
S	1423		09
T	85		03
V	2592		4,0x40 11
X	169		35cm 05
Z	256		50 mm 01
H	4206		PARAFUSO PARA DOBRADIÇA 08

01 SACO PEQUENO PARA ACESSÓRIOS
01 SACO MEDIO PARA PUXADOR

"GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 MESES."

- 9920-BASE
- 9921-DIVISÓRIA
- 9922-LATERAL DIREITA
- 9923-LATERAL ESQUERDA
- 9924-TAMPO
- 9925-RODAPÉ DIANTEIRO
- 9926-COSTA DAS GAVETAS
- 9927-PORTA
- 9928-ESPELHO DE GAVETA
- 9929-LATERAL DE GAVETA
- 9930-CABECEIRA DE GAVETA
- 9931-FUNDO DE GAVETA
- 9932-PRATELEIRA
- 9933-COSTA DA PORTA
- 9934-RODAPÉ TRASEIRO
- 9935-SARRAFO INTERNO